



**ゼンリン地図2018年春版
最新有料道路を掲載**
2017年10月データ
2018年3月までの開通主要道路情報を掲載

**新開通道路
情報を
多数収録**

- 首都高速10号晴海線: 豊洲出入口~晴海出入口
- 東関東自動車道: 茨城空港北IC~銚田IC
- 新名神高速道路: 高槻JCT・IC~川西IC
- 新名神高速道路: 神戸JCT~川西IC
- 秋田自動車道: 鷹巣IC~大館能代空港IC
- 新東名高速道路: 海老名南JCT~厚木南IC
- 東北中央自動車道: 相馬玉野IC~霊山IC
- 三陸自動車道: 大谷IC~気仙沼IC
- 東九州自動車道: 日南北郷IC~日南東郷IC
- 日高自動車道: 日高門別IC~日高厚賀IC
- 西九州自動車道: 南波多谷口IC~伊万里東府招IC
- 新庄酒田道路: 新堀~余目東
- 山陰道: 朝山IC~大田IC
- 沖縄西海岸道路: 宜野湾市宇地泊~浦添市港川
- 北薩横断道路: 中屋敷IC~きららIC
- 都城志布志道路: 有明北IC~有明東IC

PN909A フルセグチューナー搭載モデル

- 製品内容 ●9インチ液晶搭載ポータブルナビ ●吸着フロントスタンド
- スタンドトレイ ●DC12V&DC24V シガー電源 ●miniB-CAS カード

トラックモード搭載!
車高・車幅設定可能
条件を考慮した経路表示
※一部対応していない道路があります

乗用車から大型車まで使えます
DC12-24V 対応
シガー電源!



トラックモードとは...

車両情報(車高・車幅・重量)を設定する事ができ、収録されている全国の制限標識データ(大型禁止区分を除く)とセンターラインの無い細い道路情報を車両情報とマッチングさせ、できる限り設定条件を考慮したルート探索を行なうトラックドライバーには便利なモードです。

トラックモード① 車両情報設定



おクルマの情報を設定する事で、通行出来るルート探索を行います。**道路環境の変化により通れない場合がございます。その場合は必ず現場の道路状況を最優先で遵守して下さい。**

東京外環自動車道三郷南IC~高谷JCT
※販売開始時点では開通していない為、通れない様になっております。設定を切り替える事で通れる様に変更できます。

- 国道168号: 辻堂バイパス
 - 国道42号: 松阪多気バイパス
 - 国道3号: 博多バイパス
 - 国道122号: 館林明和バイパス
 - 国道354号: 板倉北川辺バイパス
 - 主要地方道 竹田直入線: 鏡工区
 - 国道140号: 秩父蔭田IC~蔭田
- ※上記掲載道路は特別収録の為、100M以上の地図縮尺では地図上に道路は表示されませんが、ルート検索はどの縮尺でも行います。


トラックモード② 幅員考慮



センターラインの無い細い道路の道幅情報を収録しております。幅員設定をする事であるべく細い道路を通らない様にルート探索を行います。
設定例: 5.5m以下の道路をできる限り通らない。

細街路規制 収録都市数が1,674都市から1,896都市に大幅に増えます。人口カバー率に直すと、ほぼ100%のカバー率になります。

トラックモード③ 車両規制標識アイコン表示



ゼンリンが収集した規制標識データが収録されており、画面上に規制標識アイコンを表示する事ができます。フリー走行中やルート案内時に車両規制標識がある箇所、分かり易く音声と画面で案内を行います。**(大型通行禁止区分データは収録されておりませんのでご注意下さい。)**

[車両制限アイコン表示の例]

